施工部材　テーブル脚　NH-145

取付・取扱説明書
施工前に必ずご一読ください。
(111-07)

⚠ 施工前のご注意

・本商品は屋内専用です。高温多湿、雨かかりする場所ではご使用いただけません。
・本製品をを取付・施工される前に十分な強度の部材であるか確認してください。
・部材の数量、同梱部品、キズの有無を確認してください。取付後のクレームはお受け致しかねます。
・適切な取付ネジ保持のとれる場所でカウンターの大きさ・かかる荷重を考慮の上、お決めください。
・施工時に電動ドライバーを使用される場合、カラモミを防ぐため必ずトルク調整を行ってください。

□取付時サイズ



L=677～695mm

□取付方法



□同梱部品一覧表

○ポール本体
φ60mm
（1本）



L=668mm

○天板取付プレート
φ90mm×3.0mm
（中央ネジ部は11mm）
（1個）

○スカート
（1個）

○アジャスター
φ60mm×8mm
（中央ネジ部は32mm）
（1個）

○天板取付ビス
4.1×16mm
（3本）

○施工説明書
本紙　（1枚）

⚠ 使用上のご注意

・汚れた場合はすぐにに柔かい布でふいてください。放っておくと表面仕上げ変質の原因となります。
・研磨剤入のクリーナーなどの使用は避けてください。表面仕上げが落ちてしまう場合があります。
・お子様等が組立てたカウンターの上にのってあばれない様にご注意下さい。ポール取付部が破損し、重大な傷害の恐れがあります。急激な横方向の大きな力は脚取付部を傷める原因の恐れがあります。

アイカ工業株式会社
化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本　　社／ 愛知県清須市西堀江2288番地
住器建材カンパニー　営業部
ホームページアドレス／http://www.aica.co.jp/

札　幌 ☎(011)811-9201
仙　台 ☎(022)232-3251
盛　岡 ☎(019)653-5591
福　島 ☎(0248)62-1420
東京S ☎(03)5912-2800
埼　玉 ☎(048)601-2191
横　浜 ☎(045)640-1081
千　葉 ☎(043)241-2181
宇都宮 ☎(028)346-1750
北関東 ☎(027)322-8771
新　潟 ☎(025)245-8596
松　本 ☎(0263)33-1321
名古屋S ☎(052)757-1051
静　岡 ☎(054)286-0451
金　沢 ☎(076)222-9600
大阪S ☎(06)6265-6833
神　戸 ☎(078)222-6341
京　都 ☎(075)582-9771
広　島 ☎(082)254-1311
岡　山 ☎(086)243-1327
高　松 ☎(087)851-9588
福　岡 ☎(092)584-5080
鹿児島 ☎(0992)26-7511
S：常設ショールーム

●各種お問い合わせ先
アイカ コールセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313　FAX〈052〉409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先
アイカ カタログセンター
TEL〈052〉409-1471　FAX〈052〉409-1526